


Manuel du propriétaire



Four à micro-ondes commercial OnCue™

Conserver ces instructions pour référence future.
Si le four change de propriétaire, ce manuel doit
être joint au four.

Table des matières	
Identification du modèle	2
PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER LE RISQUE D'EXPOSITION À UN RAYONNEMENT EXCESSIF DES MICRO-ONDES	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	3
Instructions de mise à la terre	5
Installation	5
Afficheur et fonctions	6
Utilisation des commandes du four ..	8
Programmation des commandes du four	9
Options d'utilisateur	10
Entretien et nettoyage	11
Avant d'appeler le service à la clientèle	12

Identification du modèle

Lors de tout appel à ACP, fournir les informations sur le produit. Les informations sur le produit se trouvent sur la plaque signalétique du four. Noter les informations suivantes :

Numéro de modèle : _____

Numéro de fabrication : _____

Numéro de série ou S/N : _____

Date d'achat : _____

Nom et adresse du concessionnaire : _____

Pour toute question ou pour obtenir l'adresse d'un technicien agréé, contacter ACP, Inc. ComServ Customer Service par téléphone au : 866.426.2621 / 319.368.8195 ou par courriel à l'adresse : commercialservice@acpsolutions.com. Toute réparation couverte par la garantie doit être effectuée par un technicien agréé. ACP conseille également de contacter un centre de réparation agréé si une réparation est nécessaire une fois la garantie expirée.

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER LE RISQUE D'EXPOSITION À UN RAYONNEMENT EXCESSIF DES MICRO-ONDES

- A. **NE PAS** essayer de faire fonctionner ce four à micro-ondes lorsque la porte est ouverte, car une telle utilisation peut entraîner une exposition dangereuse au rayonnement des micro-ondes. Il est important de ne pas annuler ni modifier le système de verrouillage du four.
- B. **NE PAS** placer d'objet entre la face avant du four et la porte ni laisser de la saleté ou un résidu de détergent s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- C. **NE PAS** faire fonctionner le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four ferme parfaitement, et de vérifier qu'aucun dommage ne soit présent sur :
 - 1. la porte (tordue)
 - 2. les charnières et les loquets (brisés ou desserrés)
 - 3. les joints et les surfaces d'étanchéité de la porte.
- D. Le four ne doit être réglé ou réparé que par un technicien agréé.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de brûlures, de décharge électrique, d'incendie ou de blessures lors de l'utilisation d'équipement électrique, il convient de suivre des précautions de base sur la sécurité.

1. **LIRE** toutes les instructions avant d'utiliser l'équipement.
 2. **LIRE ET SUIVRE** les « **PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION À UN EXCÈS D'ÉNERGIE MICRO-ONDES** » spécifiques, de la page 13.
 3. Cet équipement **DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE**. Connecter seulement à une prise correctement **MISE À LA TERRE**. Voir « **INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE** » à la page 16.
 4. Installer ou placer cet équipement **SEULEMENT** conformément aux instructions d'installation de ce manuel.
 5. Certains produits, comme des oeufs entiers ou des contenants scellés — par exemple, des pots en verre fermés — pourraient exploser et **NE DOIVENT PAS** être **RÉCHAUFFÉS** dans ce four.
 6. Utiliser cet équipement **UNIQUEMENT** pour son usage prévu, comme il est décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser de vapeurs ou de produits chimiques corrosifs dans cet équipement. Ce type de four est conçu spécifiquement pour réchauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.
 7. **LE CONTENU CHAUD PEUT PROVOQUER DES BRÛLURES GRAVES. NE PAS PERMETTRE AUX ENFANTS D'UTILISER LE MICRO-ONDES.** Soyez prudent lorsque vous retirez des objets chauds.
 8. **NE PAS** utiliser cet équipement si la fiche ou le cordon sont endommagés, s'ils ne fonctionnent pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé.
 9. Cet équipement, y compris son cordon d'alimentation, doit être réparé **UNIQUEMENT** par du personnel de service qualifié. Des outils spéciaux sont requis pour réparer cet équipement. Contacter le centre de service autorisé le plus près pour faire examiner, réparer ou ajuster.
 10. **NE PAS** couvrir ou bloquer le filtre (le cas échéant) ou les autres ouvertures sur cet équipement.
 11. **NE PAS** ranger cet équipement à l'extérieur. **NE PAS** utiliser ce produit à proximité de l'eau — comme par exemple à proximité d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine ou d'un emplacement semblable.
 12. **NE PAS** immerger le cordon ou la prise dans l'eau.
 13. Garder le cordon **LOIN** des surfaces **CHAUFFÉES**.
 14. **NE PAS** laisser le cordon pendre sur le rebord d'une table ou d'un comptoir.
 15. Voir les instructions de nettoyage à la page 16. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.
 16. Éviter les risques d'incendie dans la cavité du four :
 - a. **NE PAS** trop faire cuire les aliments. Surveiller attentivement le four lorsque du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles sont placés dans le four pour faciliter la cuisson.
 - b. Enlever les liens torsadés des sacs en papier ou en plastique avant de placer un sac dans le four.
 - c. Si des matériaux à l'intérieur du four venaient à prendre feu, garder la porte du four **FERMÉE**, éteindre le four et débrancher le cordon d'alimentation ou couper le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur.
 - d. **NE PAS** utiliser la cavité du four comme lieu d'entreposage. **NE PAS** laisser de produits en papier, d'ustensiles de cuisson ou d'aliments dans la cavité du four lorsqu'il n'est pas utilisé.
 17. Pour une utilisation commerciale seulement.
 18. Il est dangereux pour toute personne qui ne possède pas la qualification requise d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation nécessitant la dépose de tout couvercle de protection contre l'exposition au rayonnement des micro-ondes.
 19. Si la porte ou les joints d'étanchéité de la porte sont endommagés, cesser d'utiliser le four jusqu'à sa réparation par une personne qualifiée.
 20. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et moins ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui n'auraient pas l'expérience ni les connaissances requises, à moins qu'elles ne soient surveillées ou reçoivent les instructions.
 21. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
 22. Utiliser uniquement des ustensiles qui sont adaptés pour une utilisation dans un four à micro-ondes.
 23. Lors de la cuisson d'aliment dans des récipients en plastique ou en papier, surveiller la cuisson pour éviter tout risque de combustion.
 24. En cas de fumée, arrêter l'appareil ou le débrancher en gardant la porte fermée pour étouffer toute flamme.
 25. Si le four n'est pas entretenu pour le maintenir propre, cela risque d'entraîner une détérioration de la surface et d'affecter ainsi la durée de vie de l'appareil, aussi bien que de créer une situation dangereuse.
 26. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un jet d'eau ou un nettoyeur à vapeur.
 27. Ne pas chauffer de liquides ou d'aliments dans des récipients hermétiques car ces derniers risquent d'exploser.
 28. Chauffer des boissons dans un four à micro-ondes peut provoquer un retard d'ébullition, par conséquent prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation du récipient.
- Fours combinés seulement :**
29. **NE PAS** insérer des aliments ou des ustensiles de taille excessive dans un four à micro-ondes / convection, car ils peuvent provoquer un incendie, un arc électrique ou créer un risque de décharge électrique.
 30. **NE PAS** nettoyer avec des tampons à récurer en laine métallique. Des morceaux de tampon risquent d'être arrachés et d'entrer en contact avec des pièces, créant ainsi un risque de décharge électrique.
 31. **NE PAS** utiliser des produits en papier qui ne sont pas conçus pour tolérer des hautes températures de cuisson, lorsque l'équipement est utilisé en mode de convection ou combiné.
 32. **NE PAS** ranger d'articles, autres que ceux recommandés par le fabricant, dans cet équipement lorsqu'il n'est pas utilisé.
 33. **NE PAS** couvrir une partie quelconque du four avec du papier d'aluminium. Une restriction du débit d'air fait surchauffer le four.
 34. **NE PAS** vaporiser de solutions nettoyantes du four vers la surface de la cavité intérieure arrière. Ceci contamine et endommage le dispositif de chauffage du système de convection.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ



ATTENTION

Afin d'éviter des blessures ou des dommages, observer les instructions de sécurité suivantes :

Usage général :

1. **Ne pas** utiliser de thermomètres de cuisson réguliers dans le four. La plupart des thermomètres de cuisson contiennent du mercure qui peut causer un arc électrique, un mauvais fonctionnement ou endommager le four.
2. Ne jamais utiliser de papier, de plastique ou d'autres matériaux combustibles qui ne sont pas conçus pour la cuisson.
3. Lors d'une cuisson avec du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles, suivre les recommandations du fabricant sur l'utilisation du produit.
4. **Ne pas** utiliser des serviettes en papier qui contiennent du nylon ou d'autres fibres synthétiques. Des produits synthétiques chauffés pourraient fondre et enflammer le papier.
5. Afin d'éviter la détérioration des surfaces, garder le four propre. Un nettoyage irrégulier pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et même entraîner des situations à risque.
6. Nettoyer le four régulièrement et enlever tout dépôt de nourriture.

Cuisson d'aliments et de liquides :

7. Les liquides comme l'eau, le café ou le thé peuvent être surchauffés au-delà du point d'ébullition sans indiquer de bouillonnement, étant donnée la tension de surface du liquide. Des bulles ou une ébullition ne sont pas toujours visibles lorsque le contenant est retiré du four à micro-ondes. CECI PEUT ENTRAÎNER UNE ÉBULLITION SOUDAINE LORSQU'UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE EST INTRODUIT DANS LE LIQUIDE. Afin de réduire le risque de blessures :
 - a. Ne pas surchauffer le liquide.
 - b. Mélanger le liquide avant et pendant le réchauffement.
 - c. Ne pas utiliser des contenants aux parois droites et au col étroit.
 - d. Après avoir réchauffé, laisser le contenant dans le four à micro-ondes pendant quelques instants avant de le retirer.
 - e. Insérer une cuillère ou un autre ustensile dans le contenant avec beaucoup de précautions.
8. **Ne pas** faire frire en friture profonde dans le four. Le gras pourrait surchauffer et sa manipulation pourrait être dangereuse.
9. **Ne pas** cuire ou recuire des oeufs dans leur coquille ou un jaune non brisé en utilisant de l'énergie micro-ondes. La pression peut s'accumuler et causer une éruption. Percer les jaunes avec une fourchette ou un couteau avant de cuire.
10. Percer la peau des pommes de terre ou d'autres aliments semblables avant de les cuire avec de l'énergie micro-ondes, pour permettre à la vapeur de s'échapper.
11. **Ne pas** chauffer de contenants ou de sacs en plastique fermés

hermétiquement dans le four. La nourriture ou le liquide pourrait prendre de l'expansion et briser le sac ou le contenant. Percer ou ouvrir le contenant avant de le chauffer.

12. **Ne pas** chauffer des biberons dans de four.
13. Les pots d'aliments pour bébés doivent être ouverts lorsqu'ils sont réchauffés et leur contenu mélangé ou brassé avant d'être consommé afin d'éviter les brûlures.
14. Ne jamais utiliser le four pour chauffer de l'alcool ou des aliments qui contiennent de l'alcool, car ce dernier risque de s'enflammer plus facilement lorsqu'il est surchauffé.

Instructions de sécurité supplémentaires pour le four à micro-ondes :

15. **Ne pas** utiliser l'équipement sans charge ou sans nourriture dans la cavité du four.
16. Utiliser seulement du maïs soufflé dans des sacs conçus et étiquetés pour une utilisation au micro-ondes. **Le temps d'éclatement varie selon la puissance du four. Ne pas continuer la cuisson une fois l'éclatement terminé.** Sinon le maïs soufflé va roussir ou brûler. Ne pas laisser le four sans surveillance.
17. **Ne pas** utiliser d'ustensiles en métal dans le four.
18. Un réparateur autorisé DOIT inspecter l'équipement manuellement. Enregistrer toutes les inspections et les réparations pour une utilisation future.

Instructions de sécurité supplémentaires pour le four combiné :

19. **Ne pas** faire éclater du maïs soufflé dans ce four.
20. **Ne pas** utiliser d'ustensiles en métal dans le four sauf lorsque recommandé par les fabricants de nourriture pour four à micro-ondes ou lorsque la recette exige d'utiliser des ustensiles dans un four en mode convection ou combiné. Dans la mesure du possible, réchauffer la nourriture dans des contenants en verre ou en porcelaine.
21. La température du four atteint au moins 232 °C en mode de convection. Vérifier que le plastique, le papier ou d'autres matériaux combustibles sont recommandés par le fabricant comme pouvant résister à la température maximale du four.
22. Les grilles, les ustensiles, les guides de grille ou les surfaces du four deviennent chauds pendant ou suite à l'usage. Utiliser des ustensiles ou des vêtements protecteurs, comme des poignées de plateau ou des gants de cuisine lorsque nécessaire, pour éviter des brûlures.
23. **Ne pas** débrancher le four immédiatement après l'avoir utilisé. Le ventilateur interne doit refroidir le four pour éviter d'endommager des composants électriques.
24. Precaución: Para evitar quemaduras, no use recipientes llenos de líquido o productos de cocina que se vuelvan líquidos al calentarse a niveles mayores a los que puedan ser fácilmente observados.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Déballage du four

- Examiner le four et vérifier qu'il n'a subi aucun dommage, par exemple porte ou intérieur de la cavité bosselés.
- Signaler immédiatement tout bossellement ou bris au lieu d'achat.
Ne pas essayer d'utiliser le four s'il est endommagé.
- Enlever tous les matériaux d'emballage de l'intérieur du four.
- Si le four a été entreposé dans un lieu très froid, attendre quelques heures avant de le mettre sous tension.

Interférence radioélectrique

Le fonctionnement d'un four à micro-ondes peut créer des interférences sur une radio, un téléviseur ou un four similaire. Réduire ou éliminer les interférences en prenant les mesures suivantes :


- Nettoyer la porte et les surfaces d'étanchéité du four conformément aux instructions de la section *Entretien et nettoyage*.
- Placer la radio, le téléviseur, etc., aussi loin que possible du four.
- Utiliser une antenne de radio, de téléviseur, etc., installée adéquatement pour obtenir une meilleure réception.

Emplacement du four

- Ne pas installer le four à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur comme un four à pizza ou une friteuse à cuisson profonde. Cela peut entraîner un dysfonctionnement du four à micro-ondes et réduire la durée de vie des pièces électriques.
- Ne pas bloquer ni obstruer les grilles du four.
- Le four peut être empilé.
- Installer le four sur un comptoir ou sur une étagère à niveau.
- Si elle est fournie, placer l'étiquette d'avertissement en évidence, à proximité du four.
- La prise doit être située de manière à rendre la fiche accessible lorsque le four est en place.
- Ce four doit être scellé au comptoir pour assurer un bon fonctionnement sanitaire. Il est fabriqué avec un joint de fond conçu pour assurer cette étanchéité.
- Inspectez le joint pour déceler tout dommage avant de placer le four sur le comptoir.
- Minimisez le glissement du four pour éviter d'endommager le joint.
- Une fois en place, ce joint est destiné à empêcher les déversements de liquide sur les surfaces de comptoir adjacentes de passer sous les parties inaccessibles de l'équipement.
- **Installation encastrée**
 - A - Prévoyez au moins 2 po (5,1 cm) de dégagement au-dessus du four. Une circulation d'air adéquate autour du four permet de refroidir les composants électriques. Si la circulation d'air est restreinte, le four risque de ne pas fonctionner correctement et la durée de vie des composants électriques s'en trouvera réduite.
 - B - Prévoyez au moins 1,25 po (3,18 cm) de dégagement pour les orifices de ventilation situés à l'arrière du four.*
 - C - Prévoyez au moins 1 po (2,54 cm) de dégagement sur les côtés du four.
 - D - Installez le four combiné de manière à ce que la partie inférieure soit située au moins 3 pi (91,5 cm) au-dessus du sol.

***Remarque :** Une installation dos-à-dos permet d'obtenir un dégagement adéquat.

Espaces minimaux requis



L'opération de commutation de ce four à micro-ondes peut produire des variations de tension au niveau de la ligne d'alimentation. Le fonctionnement de ce four dans des conditions d'alimentation de tension défavorables peut entraîner des effets indésirables. Cet appareil est conçu pour être branché sur un circuit d'alimentation électrique d'impédance maximale permmissible Z_{max} de **0,31 ohm** au point d'interface de l'alimentation de l'utilisateur. L'utilisateur doit s'assurer que cet appareil est branché sur une source d'alimentation conforme aux exigences indiquées ci-dessus. Le cas échéant, l'utilisateur peut s'informer auprès de l'entreprise de production d'électricité pour connaître l'impédance du système au point d'interface.

Instructions de mise à la terre

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les risques de choc électrique ou de mort, ce four doit être mis à la terre.

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les risques de choc électrique ou de mort, ne pas modifier la fiche.

Le four DOIT être mis à la terre.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de choc électrique en dérivant le courant au moyen d'un fil de terre. Ce four est équipé d'un cordon avec mise à la terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise installée et mise à la terre adéquatement.

⚠ AVERTISSEMENT

Une mise à la terre inadéquate peut entraîner un choc électrique.

Consulter un électricien ou un technicien agréé si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou s'il existe un doute sur la mise à la terre adéquate du four.

Ne pas utiliser de rallonge.


Si le cordon d'alimentation du produit est trop court, faire installer une prise à trois fentes par un électricien agréé. Ce four doit être branché sur un circuit électrique séparé dont les caractéristiques nominales correspondent aux caractéristiques du produit (disponibles sur le site acpsolutions.com). Lorsqu'un four à micro-ondes est branché sur un circuit partagé par d'autres appareils, un temps de cuisson supérieur peut être nécessaire, et les fusibles peuvent griller.

Liaison équipotentielle externe (exportation uniquement)

Le four est muni d'une deuxième borne de mise à la terre. La borne permet un branchement externe de mise à la terre utilisable en plus de la fiche avec mise à la terre. Cette borne, située sur le panneau extérieur arrière du four, porte le symbole indiqué ci-dessous.



Afficheur et fonctions



Touche START (démarrer)

La touche START est utilisée pour démarrer un cycle de cuisson avec entrée manuelle du temps. Elle sert également à sauvegarder tout changement des séquences de programmation ou d'options d'utilisateur.

Touche STOP (arrêt)

La touche STOP permet d'arrêter une séquence de cuisson en cours et de terminer un cycle de programmation ou d'option d'utilisateur. Lorsque la touche STOP est utilisée pour mettre fin à une modification de programmation ou d'option d'utilisateur, les modifications sont annulées. La touche STOP peut également être utilisée pour ouvrir la porte du four une fois qu'elle a été fermée.

Programmation à une touche

Cette fonction permet de programmer chaque touche numérique pour un usage spécifique, par exemple, cuire une certaine quantité de pommes de terre, décongeler des légumes ou d'autres aliments congelés, puis les cuire. Pour utiliser cette fonction, il suffit de programmer la touche en fonction du temps de cuisson et du niveau de puissance souhaités. Pour utiliser cette fonction, appuyer une fois sur la touche pour que le four à micro-ondes démarre la cuisson.

Programmation à deux touches

Cette fonction permet d'entrer 100 programmes. Chaque entrée est associée à deux chiffres (01, 05, 20, etc.). Lors d'une programmation à deux touches, il est nécessaire d'appuyer sur deux touches pour démarrer le cycle de cuisson.

Entrée manuelle du temps de cuisson

En plus des touches programmables, ce four à micro-ondes permet également des entrées de temps de cuisson spécifiques à l'aide de la

touche TIME ENTRY (entrée du temps de cuisson). L'utilisation de l'entrée manuelle du temps de cuisson ne modifie pas les touches programmées.

Cuisson par étapes

La cuisson par étapes s'effectue par séquence associée à des modifications de puissance spécifiques. L'utilisateur peut programmer jusqu'à quatre niveaux de puissance différents et le temps de cuisson spécifique associé à chacun d'eux. Chaque combinaison (niveau de puissance et temps de cuisson) constitue une étape. Il est possible de programmer jusqu'à 4 étapes.

Options d'utilisateur

Ce four à micro-ondes peut être configuré selon les préférences de l'utilisateur. Les options, notamment le volume du bip, le temps de cuisson et le nombre de touches programmables peuvent être modifiées. Pour modifier les options, voir la section *Options d'utilisateur* de ce manuel.

Afficheur et fonctions



S'affiche après la fermeture de la porte. Le four est prêt pour être programmé.



Exemple d'affichage lors d'une cuisson à un niveau de puissance variable.



Exemple d'affichage lors d'une cuisson à un niveau de puissance maximal.



Affichage lorsque le four est inactif.

Affichage de cuisson

AFFICHAGES	DESCRIPTION
00:00	Affiche le temps de cuisson. Si une cuisson par étapes est programmée, le temps total de cuisson s'affiche.
50 % MW POWER	50% MW POWER (Puissance des micro-ondes de 50 %) indique le niveau de puissance des micro-ondes actuel. 100 % est la configuration maximale, 0 % est la configuration minimale. (exemple d'affichage pour une puissance des micro-ondes de 50 %)
STAGE 1, 2, 3, ou 4	STAGE 1 (Étape 1) indique le numéro d'étape (de 1 à 4) du cycle de cuisson programmé pour le four.

Utilisation des commandes du four

Interruption du fonctionnement

Appuyer sur la touche STOP  pour interrompre ou arrêter le fonctionnement du four.

Annulation des erreurs

- Si la cuisson n'est pas en cours, appuyer sur la touche STOP  pour annuler les réglages précédents.
- Si la cuisson est en cours, appuyer sur la touche STOP  une fois pour arrêter le four.

Ouverture de la porte

- Appuyer sur la touche STOP  pour ouvrir la porte.

Fonctionnement par commande manuelle

Cuisson des aliments en programmant un temps de cuisson et un niveau de puissance spécifiques :

1. Placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
2. Appuyer sur la touche TIME ENTRY (entrée du temps de cuisson) pour entrer le temps de cuisson.
3. Appuyer sur la touche POWER LEVEL (niveau de puissance) pour programmer au besoin un niveau de puissance du four à micro-ondes inférieur à 100 %.
 - Pour diminuer le niveau de puissance du four à micro-ondes, appuyer sur une touche de 1 (10 %) à 9 (90 %), ou 0 pour un niveau de puissance des micro-ondes nul.
4. Appuyer sur la touche START (démarrer).
5. À la fin du cycle de cuisson la porte s'ouvre.
6. Retirer les aliments du four. La porte reste ouverte et il est possible de placer d'autres aliments à l'intérieur du four.

Touches préprogrammées

Cuisson des aliments en utilisant des séquences de cuisson préprogrammées.

1. Placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
2. Appuyer sur la touche souhaitée.
3. Le four démarre la cuisson.
4. À la fin du cycle de cuisson la porte s'ouvre.

Réglages en usine

Touche	Temps	Touche	Temps
1	5 s	6	30 s
2	10 s	7	35 s
3	15 s	8	40 s
4	20 s	9	45 s
5	25 s	0	1 min.

« Les temps de programmes de cuisson réglés en usine peuvent varier sur certains modèles »

Programmation des commandes du four

Programmation

1. Appuyer sur la touche 1 et la maintenir enfoncée pendant environ 5 secondes.
2. Appuyer sur la touche à reprogrammer.
3. Entrer un temps de cuisson en utilisant les touches numériques.
4. Appuyer sur la touche POWER LEVEL  (niveau de puissance) pour programmer au besoin le niveau de puissance des micro-ondes.
 - Pour diminuer le niveau de puissance des micro-ondes, appuyer sur une touche de 1 (10 %) à 9 (90 %), ou sur 0 pour un niveau de puissance des micro-ondes nul.

REMARQUE : Appuyer deux fois sur la touche POWER LEVEL  (niveau de puissance) pour revenir à un niveau de puissance des micro-ondes de 100 %.

5. Appuyer sur la touche TIME ENTRY  (entrée du temps de cuisson) pour ajouter jusqu'à quatre étapes de cuisson supplémentaires.
 - Le temps de cuisson total ne peut pas être supérieur à 10 minutes par option d'utilisateur.
 - Entrer un temps de cuisson et un niveau de puissance, comme indiqué aux étapes 4 et 5.
6. Appuyer sur la touche START  (démarrer) pour programmer d'autres modifications de touche.

REMARQUE : Pour annuler les modifications, appuyer sur la touche STOP  ou fermer la porte du four.

7. Appuyer sur la touche STOP  pour sortir du mode programmation.

Options d'utilisateur

Une option ne convient pas ?

Les réglages d'usine sont indiqués en caractères gras. Pour rétablir les réglages d'usine, il suffit de sélectionner l'option marquée en caractères gras.

Modification des options d'utilisateur

Modification des options d'utilisateur

Il est possible de modifier les options de programmation à une ou à deux touches et le volume des bips afin de les adapter aux préférences personnelles.

Modification des options :

- Appuyer sur la touche 2 et la maintenir enfoncée pendant environ 5 secondes.
- Le mode options s'affiche.
 - Le four est configuré en mode options.
- Appuyer sur la touche numérique qui commande les options à modifier.
 - Se reporter au tableau ci-dessous pour connaître les options.
 - L'option en cours s'affiche.
- Appuyer une nouvelle fois sur la touche numérique pour modifier l'option.
 - Chaque nouvelle pression sur la touche modifie l'option.
 - Sélectionner le code affiché correspondant au code de l'option souhaitée, puis appuyer sur la touche START .
 - Les modifications sont activées une fois que la touche START a été appuyée.
 - Pour modifier d'autres options, répéter les étapes 3 et 4.
- Appuyer sur la touche START  pour revenir au mode Options.
- Appuyer sur la touche STOP  pour sortir du mode Options.

Touches numériques	Afficheur	Options (les réglages d'usine sont indiqués en caractères gras)
1 Bip de fin de cycle	OP:10 OP:11 OP:12 OP:13 OP:14 OP:15 OP:16	Bip continu de 3 secondes. Bip unique de 5 secondes. Bip continu jusqu'à ce que le message « DONE » (terminé) ne s'affiche plus. 5 bips répétés jusqu'à l'ouverture de la porte. Bip continu tant que la touche STOP n'est pas appuyée ou que la porte n'est pas ouverte puis refermée. 5 bips répétés tant que la touche STOP n'est pas appuyée ou que la porte n'est pas ouverte puis refermée. Aucun bip.
2 Volume du haut-parleur	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Supprime le bip. Règle le volume à un niveau bas. Règle le volume à un niveau moyen. Règle le volume à un niveau élevé.
3 Touche de bip	OP:30 OP:31	Coupe le bip lorsque la touche est appuyée. Active le bip lorsque la touche est appuyée.
4 Fenêtre d'activation du clavier	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	Le clavier est désactivé 15 secondes après la fermeture de la porte du four. Le clavier est désactivé 30 secondes après la fermeture de la porte du four. Le clavier est désactivé 1 minute après la fermeture de la porte du four. Le clavier est désactivé 2 minutes après la fermeture de la porte du four.
5 Message de fin cycle	OP:50 OP:51 OP:52 OP:53 OP:55 OP:56 OP:57 OP:58 OP:59	10 secondes 20 secondes 30 secondes 40 secondes 60 secondes 1 minute 10 secondes 1 minute 20 secondes 1 minute 30 secondes 1 minute 40 secondes
6 Arrêt durant le cycle de cuisson	OP:60 OP:61 OP:62	Appuyer sur la touche STOP annule toute information, la porte s'ouvre. Appuyer sur la touche STOP arrête le four, la porte est fermée. Appuyer sur la touche STOP arrête le four, la porte est ouverte.
7 Entrée du temps maximal de cuisson	OP:70 OP:71	Permet 5 minutes de temps de cuisson. Permet 10 minutes de temps de cuisson.
8 Entrée du temps de cuisson	OP:80 OP:81	Permet uniquement l'utilisation des touches préprogrammées. Permet l'utilisation de l'entrée manuelle du temps de cuisson et des touches préprogrammées.
9 Fonctionnement à deux chiffres	OP:90 OP:91	Permet d'utiliser 10 (0 à 9) touches préprogrammées. Permet d'utiliser 100 (00 à 99) touches préprogrammées.
0 Cuisson ON-THE-FLY (sans préparation)	OP:00 OP:01	Désactive la cuisson « ON-THE-FLY » (sans préparation). Permet d'activer la cuisson « ON-THE-FLY » (sans préparation)

Entretien et nettoyage

L'énergie des micro-ondes est attirée par n'importe quelle source de nourriture présente dans le four. Les éclaboussures ou les déversements d'aliments peuvent affecter les performances de chauffage, mais également endommager le four. Nettoyez le four à micro-ondes et retirez-y tous les débris de nourriture pour éviter de l'endommager.

Suivez les recommandations ci-dessous pour assurer l'entretien adéquat des fours OnCue™.

AVERTISSEMENT : NE PAS SUIVRE LES INSTRUCTIONS APPROUVÉES DE NETTOYAGE PEUT ANNULER LA GARANTIE DU FOUR

⚠ NE PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs ou qui contiennent de l'ammoniaque, des extraits d'agrumes, des phosphates, du chlore, de l'hydroxyde de sodium ou de potassium (soude caustique). L'utilisation de produits de nettoyage caustiques, ou qui contiennent de l'ammoniaque, des extraits d'agrumes, des phosphates, du chlore, de l'hydroxyde de sodium ou de potassium (soude caustique) peut endommager des pièces importantes du four.

L'utilisation de produits de nettoyage non approuvés entraînera l'annulation de la garantie.

- ⚠ Ne jamais verser d'eau dans le fond du four à micro-ondes.
- ⚠ NE PAS utiliser de système de nettoyage haute pression à jet d'eau.
- ⚠ NE PAS utiliser le four sans que le pare-éclaboussures ne soit installé.
- ⚠ Ne jamais allumer ou faire fonctionner le four pendant le nettoyage. Toujours débrancher le four avant de le nettoyer.

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter tout choc électrique pouvant entraîner des blessures graves ou la mort, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation ou d'ouvrir le disjoncteur du four avant de le nettoyer.

Portez des gants et des lunettes de protection lors du nettoyage du four.

L'incapacité à maintenir le four dans un état de propreté pourrait conduire à une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et, éventuellement, aboutir à une situation dangereuse.

Entretien et nettoyage quotidiens

CAVITÉ INTÉRIEURE DU FOUR


1. Débranchez le four 
2. Retirez-en tous les débris de nourriture
3. Nettoyez l'intérieur du four à micro-ondes avec un détergent doux et une éponge ou un chiffon doux et humidifié. Essorez le chiffon ou l'éponge pour enlever l'excès d'eau avant l'essuyage des équipements.



PROTECTION DE L'ANTENNE/PARE-ÉCLABOUSSURES

La protection de l'antenne (ou pare-éclaboussures/graisse) est une pièce essentielle dans la constitution du four. Nettoyez la protection en place pour éviter l'accumulation d'éclaboussures/de débris d'aliments sur le plafond du four

4. Débranchez le four 
5. Vaporisez un nettoyeur approuvé sur un chiffon propre.
6. Essuyez les débris présents sur la protection de l'antenne/le pare-éclaboussures (plusieurs fois, si nécessaire)



PORTE INTÉRIEURE

7. Débranchez le four 
8. Pour nettoyer la porte d'intérieur, tirez celle-ci tout doucement, de manière à obtenir un angle d'ouverture de 90 degrés.
9. Essuyez le dessous et les bras intérieurs de la porte avec un chiffon humide. Essuyez à sec.



EXTÉRIEUR DU FOUR


10. Nettoyez l'extérieur du four à micro-ondes avec un détergent doux et une éponge ou un chiffon doux et humidifié. Essorez le chiffon ou l'éponge pour enlever l'excès d'eau avant l'essuyage des équipements.



Entretien et nettoyage mensuels

BANDES DE GLISSEMENT

1. Débranchez le four. 
2. Tirez doucement la porte, de manière à obtenir un angle d'ouverture de 90 degrés.
3. Nettoyez l'espace entre les bras de la porte et le côté de la cavité à l'aide d'un chiffon (**NE PAS** utiliser des serviettes en papier) attaché à l'extrémité d'une spatule non métallique et d'un détergent doux ou d'un dégraissant, ce tout en nettoyant les bandes de glissement des deux côtés de la cavité.
4. Remettez la porte en position « prêt à l'utilisation » en poussant doucement vers le bas.



Avant d'appeler le service à la clientèle



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter un choc électrique pouvant entraîner des blessures graves ou la mort, ne jamais retirer le boîtier extérieur. Seul un technicien agréé doit retirer le boîtier extérieur.

Symptôme	Cause possible
Le four ne fonctionne pas.	Vérifier que le four est branché sur un circuit adéquat. Vérifier que le four est branché sur un circuit mis à la terre et polarisé. (Contacter un électricien pour en avoir la confirmation) Vérifier le fusible ou le disjoncteur.
Le four fonctionne par intermittence.	Vérifier que les filtres à air et les zones d'évacuation ne sont pas obstrués.
Le four reste inactif lorsqu'une touche est sélectionnée.	S'assurer que le four est sous tension. Ouvrir et fermer la porte du four. Appuyer encore une fois sur la touche.
Le four fonctionne mais ne réchauffe pas les aliments.	Placer une tasse d'eau dans le four. Faire fonctionner le four pendant 30 secondes à la puissance maximale (100 %). Si la température n'augmente pas, le four ne fonctionne pas correctement. Contacter un technicien ACP agréé.
« Call Service » s'affiche.	Débrancher le four, attendre 1 minute et le rebrancher. Avoir débranché le four de sa source d'alimentation peut éventuellement éliminer le message « Call Service ». Si le problème persiste, contacter un technicien ACP agréé.
La porte s'ouvre lentement.	Nettoyer les patins (se reporter à la section entretien et nettoyage).

Conseils de dépannage

Si la porte ne s'ouvre pas après un cycle de cuisson, appuyer sur la touche STOP. Si la porte ne s'ouvre toujours pas, appuyer une nouvelle fois sur STOP. Si le problème persiste, ouvrir la porte manuellement en la tirant doucement vers l'avant. Si le problème se répète, appeler le service à la clientèle.

Si la porte ne se verrouille pas, appeler le service à la clientèle.

Utilisation internationale seulement

**Un technicien agréé DOIT inspecter l'appareil annuellement.
Noter toutes les inspections et les réparations comme
référence future.**